

## Bedienungsanleitung elektronisches Tastenschloss easyPIN

### So öffnen Sie das elektronische Tastenschloss easyPIN:

1. PIN langsam eingeben und dabei auf Sichtschutz achten. Bitte die Tasten richtig drücken.
2. Fach innerhalb von 5-Sekunden öffnen.
3. Fach mit dem Drehknopf verriegeln. Versichern Sie sich, dass das Fach richtig verschlossen ist.

### Vergabe einer individuellen PIN:

1. 2 Sekunden X-Taste drücken, bis diese blinkt.
2. Warten Sie, bis die X-Taste nicht mehr blinkt. Geben Sie nun die Mietra-PIN ein und bestätigen Sie diese mit der X-Taste.
3. Individuelle PIN eingeben und kurz mit X-Taste bestätigen.



Hinweis: Je kürzer die PIN ist, desto unsicherer ist diese. Vermeiden Sie einfache PINs, wie 1111 oder 1234.

### Mögliche Fehleranzeigen:

**LED blinkt 3x kurz rot:** PIN falsch, fehlgeschlagene Programmierung

**Batterie schwach:** rote und grüne LED blinken gleichzeitig im 1-Sekunden-Takt für einen Zeitraum von 30 Sekunden auf

**grüne LED blitzt 1x kurz auf:** erfolgreiche Programmierung