



---

# Bedienungsanleitung zum elektronischen Schloss

---


easyPIN basic

Seite 1 - So wird das Schloss geöffnet


Seite 2 - Vergabe einer Wunsch-PIN

# So wird das Schloss geöffnet

- ① Mietra-PIN eingeben und auf Sichtschutz achten




- ② Schloss nach rechts drehen



- ③ Zum Verschließen Schloss nach links drehen, Tür verriegelt automatisch



- ④ Mögliche Anzeigen
- 3-fach rotes Blinken = falsche PIN-Eingabe
  - wird der PIN 3 x falsch eingegeben, startet eine 10 Sekunden Sperrzeit




Vermeiden Sie einfache PINs wie 1111, 1234.  
Bewahren Sie die PIN sicher auf und geben Sie diese nicht an Dritte weiter.


# Vergabe einer Wunsch-PIN

(4-stellig)


① Fach ist verschlossen




② 2 x Häkchen drücken ✓




③ Mietra-PIN eingeben



④ Wunsch-PIN eingeben



③ Wunsch-PIN zur Bestätigung erneut eingeben



④ zur Bestätigung erscheint ein 3-faches grünes Blinken

